

#8

by wolcraft®

it works

deine Heimwerkersendung



# Bau einen Werkzeugschrank

Material-, Werkzeugliste und technische Zeichnung

Du willst deine Werkstatt möglichst effizient nutzen und auch aus der kleinsten Nische das Maximum herausholen? Mit diesem Apothekerschrank für Bohrer, Bits und Co. sorgst du nicht nur für ein platzsparendes Raumwunder, sondern schaffst auch einen absoluten Blickfang für deine Werkstatt! In dieser Folge bauen Moderator Tobi und Influencer Marco Ehlert einen praktischen Bohrerschrank mit Apothekerauszügen: Schritt-für-Schritt angeleitet und somit perfekt zum Nachbau geeignet!



Hier geht's zur  
[Video-Anleitung](#)



Alle Angaben ohne Gewähr – wolcraft haftet nicht für Richtigkeit und Vollständigkeit.

wolcraft®

Das brauchst du:



## Materialien

Plattenmaterial 18 mm

Plattenmaterial 15 mm

Sperrholzplatte 6 mm

Rahmenholz 34 x 54 mm

## Maschinen & Basics

Handkreissäge

Akkuschrauber

Oberfräse

Gehörschutz, z.B. Kapselgehörschutz „Standard“ (Art.-Nr. 4868000)

Schutzbrille, z.B. Schutzbrille „Standard“ (Art.-Nr. 4901000)

Pinsel

## wolcraft Werkzeuge

Maschinentisch MASTER cut 2600 (Art.-Nr. 6918000)

Zollstock (Art.-Nr. 5227000)

Vorböhrer mit Senker und Tiefenstopp (Art.-Nr. 4392000)

Spannmobil – Eckenspanner (Art.-Nr. 3415000)

Eckenspanner ES 22 (Art.-Nr. 3051000)

Federzwinge FZ (Art.-Nr. 3631000)

Bohrständer (Art.-Nr. 5027000)

Universal-Schraubstock, 60 mm (Art.-Nr. 4920000)

Parallel-Fräsanschlag für MASTER cut Maschinentische (Art.-Nr. 6901000)

Universalwinkel (Art.-Nr. 5205000)

Holzspiralbohrer HSS Set, 6-tlg. (Art.-Nr. 7120000)

Bit-Box, 32-tlg. (Art.-Nr. 2975000)



Weitere Infos zu unseren Produkten und wo du sie kaufen kannst erfährst du unter [www.wolcraft.com](http://www.wolcraft.com)  
Gib einfach die oben genannten **Artikelnummern** im Suchfeld ein.

# Konstruktion

